

UP-GEHÄUSE UND AP-GEHÄUSE



Deckel (1) von dem IP44 Gehäuse aufschrauben und abnehmen. Bei UP-Gehäuse (HSEIP44UPT) den Tragring (2) auf die Geräteeinbaudose (3) (HSEIP44UDT) aufschrauben, bei AP-Gehäuse (HSEIP44APT) den AP-Rahmen (4) an der Wand montieren, die Verlegekabel in die Geräteeinbaudose (3) oder in das AP-Gehäuse (4) einführen.

MONTAGE DES TOOLLESS KEYSTONE MODULS (HSEMRJ6GWT) MIT IP44 UP-GEHÄUSE UND AP-GEHÄUSE



Das Toolless Keystone Modul (1) lt. Montageanleitung HSEMRJ6GWT beschalten und von oben in den Geräteträger (2) (HSEIP44AUT) einsetzen.

Zuerst die obere Zinkdruckgusskante einsetzen, danach den weißen Kunststoff-Verriegelungsteil (Markierung: up) an der Unterseite einklicken.

Eingesetztes Modul im Geräteträger für Keystone Module.

Den Geräteträger mit arretierten Modulen hineinschrauben. Danach den Deckel mit dem Tragring verschrauben.

MONTAGE DER DE-EMBEDDED-DOSE (HSEMG2UW6V) BZW. DESIGN-DOSE (HSEMG2UW5V) MIT IP44 UP-GEHÄUSE UND AP-GEHÄUSE



Die 50 x 50 mm Zentralplatte und den 80 x 80 mm Abdeckrahmen entfernen, sie werden nicht benötigt.

Danach die obere und untere Befestigungslasche (1) des Zinkdruckgusstragings abbrechen. Die Verlegekabel lt. Montageanleitung HSEMG2UW6V aufschalten.

Die Dose mit den aufgelegten Kabeln in den Tragring einsetzen und verschrauben. Danach den Deckel der IP44 Dose mit dem Tragring verschrauben.