

LED DALI Analog und PWM Interface 0-5V | 0-10V | 0-15V

FUNKTIONEN

1. DALI DT6 Interface mit 2 Ausgangskanälen zur Erzeugung von 0-10V Analogsignalen und 0-15V PWM Steuersignalen.
2. Mittels Tasten und LED Display kann die DALI-Adresse manuell eingestellt werden. Die Adressierung ist aber auch über den DALI-Bus möglich.
3. Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse angesteuert.
4. AC Schaltausgang 5A.
5. Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT6-Befehle unterstützen.

FEATURES

1. DALI DT6 interface with 2 output channels to generate 0-10V analog signals and 0-15V PWM control signals.
2. With buttons and LED display the DALI address can be adjusted manually. The addressing is also via DALI bus possible.
3. Each device is controlled by a single DALI address.
4. AC switching output 5A.
5. Compatible with universal DALI masters which DT6-commands support.



ARTIKEL NR.

LILC004050

BEZEICHNUNG

LED DALI Analog und PWM Interface
0-5V | 0-10V | 0-15V

ITEM NO.

LILC004050

ITEM

LED DALI Analog und PWM Interface
0-5V | 0-10V | 0-15V


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MAX. ANSCHLUSSLEISTUNG	2 x 0-10V 20mA max 2 x 0-15VDC PWM 50mA max 2 x 0-5VDC PWM 10mA max
PWM FREQUENZ	500Hz
MAX. LEITUNGSQUERSCHNITT	0,5 - 2,5mm ²
ZUSTAND NACH NETZRÜCKKEHR	Abhängig von der DALI Einstellung
ABMESSUNGEN (L x B x H)	170 x 59 x 29mm
GEWICHT	167g

PRODUCT SPECIFICATIONS

MAX. OUTPUT POWER	2 x 0-10V 20mA max 2 x 0-15VDC PWM 50mA max 2 x 0-5VDC PWM 10mA max
PWM FREQUENCY	500Hz
MAX. WIRE CROSS-SECTION	0,5 - 2,5mm ²
STATUS AFTER MAINS RETURN	Dependent on DALI setting
DIMENSIONS (L x W x H)	170 x 59 x 29mm
WEIGHT	167g

ANSCHLUSSSCHEMA WIRING DIAGRAM



HINWEIS PLEASE NOTE

Bei der Montage der Steuerungen sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Steuerung niemals zur Gänze ausgelastet wird, sondern mit ca. 25% Leistungsreserve betrieben werden muss. Pro Steuerung darf nur ein Netzteil angeschlossen werden und niemals mehrere parallel. Berücksichtigen Sie die Spannungsabfälle auf der Primär- und Sekundärseite der Steuerung und setzen Sie sie niemals einer direkten Sonneneinstrahlung aus. Montieren Sie die Steuerung so, dass sie von benachbarten Quellen nicht erhitzt wird und dass ihre eigenen erzeugte Wärme gut ableiten kann.

During assembly of the controllers the installation guidelines (see chapter "interesting facts") must be followed. Important aspects to consider are, among others, that the controller must never operate at full capacity but leave a margin of 25%. No more than one power supply unit should be attached to each controller and never multiple controllers in parallel. Consider voltage drops on the primary and secondary sides of the controller and never place it in direct sunlight. Assemble the controller in a way that it cannot be warmed by neighbouring sources and that heat can be conducted away efficiently.